

# Umkehr der Motor-Drehrichtung für BLDC Motoren mit EZkontrol-Controller

## Standard Konfiguration

### Motor-Phasen:

U - gelb

V - grün

W - blau

### Reihenfolge der Hallsensoren:

HA - Gelb

HB - Grün

HC - Blau

## Drehrichtung des Motors umkehren:

### Motor-Phasen:

U - blau

V - grün

W - gelb

⇒ blau und gelb vertauschen

### Reihenfolge der Hallsensoren:

HA - grün

HB - gelb

HC - blau

⇒ grün und gelb vertauschen



[www.dold-mechatronik.de](http://www.dold-mechatronik.de)

DOLD Mechatronik GmbH | Schleifmattstraße 2 | DE-77716 Haslach  
+49 7832 / 946980 | [info@dold-mechatronik.de](mailto:info@dold-mechatronik.de)

 **DOLD**  
Mechatronik